

# ラウンドバック



キット内容：表布（柄布）・裏布（無地）・マグネットボタン・接着芯・実物大型紙つきレシピ



①表布にアイロンで折り目を取り整えます。〈型入れ図〉を見て印を付け切ります。  
この写真は表布（柄）を手持ち部分にしてますが、裏用布（無地）にしても構いませんお好みで選んでください。

# 楽習フォーラムオリジナル 補足レジュメ




②レシピ1：タックを仮止めて、内ポケットを付ける。



③2：へ済みマグネットボタンの接着芯（カ布）を付けます。



④3：アイロンをかけた後位置を確認してマグネットボタンを付けます。




上記のような道具を用意すると良いでしょう。（参考）

## ソーイングラボチーム2023



⑤ 4：へ進みます仮止めして縫いましょう。この時返し口は2カ所有りますがどちらか片方のみ選んでひっくり返します。アイロンで整えましょう。



⑥ 5：-①・②へ進みます。

5：-③へ。



馬力の弱いミシンの場合は重なりが多い部分進みにくいです。  
手動で1針ずつ針を進めると良いでしょう。

⑦ 6：①へ進みます。ここは裏用布（無地）でも構いません、お好みで選んでください。

6：②へ進みます。何枚も生地を重ねて有りますので注意してください。

ソーイングラボチーム2023

©AALW 本インストラクションの無断転写・複製を禁じます。